

Zastosowanie:

Montowana na kranie myjka do oczu *SafeEye* przekształca dowolny kran w stację awaryjnego przemywania oczu bez zakłócania normalnej pracy kranu. Urządzenie *SafeEye* można zainstalować przy dowolnym zlewie. W sytuacji awaryjnej urządzenie może zostać szybko aktywowane i zapewnia nieograniczony dopływ wody pitnej do płukania oczu użytkownika.

Budowa:

UFEW3 – Montowana na kranie myjka do oczu *SafeEye* została zaprojektowana i skonstruowana tak, aby zapewnić prostą, łatwą i przyjazną dla użytkownika obsługę w sytuacjach awaryjnych. Jest ona wyposażona w pokrętło pociągane do uruchamiania myjki do oczu i zawór kulowy o ćwierć obrotu do uruchamiania konwencjonalnego kranu. Konstrukcja została zaprojektowana dla ciśnienia przepływu 30 psi, a jej działanie zostało zaprojektowane w taki sposób, że tylko jedna czynność może być wykonywana jednocześnie, dzięki czemu użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z każdej z funkcji, gdy jest to potrzebne, całkowicie unikając możliwości rozlania. Jest również wyposażona w zdejmowane osłony przeciwpływowe, które chronią głowice wylotowe przed zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu.

Instrukcja instalacji:

Aby podłączyć myjkę do oczu *SafeEye* montowaną na kranie, na zespole znajduje się wlot z gwintem wewnętrznym 55/64" – 27, który znajduje się u góry, jak pokazano na ilustracji. Można ją łatwo podłączyć do standardowej rury z gwintem zewnętrznym o rozmiarze 55/64" – 27 skierowanej w dół i łatwo dostępnej na rynku.

Instrukcja obsługi:

Pociągnięcie środkowego pokrętła spowoduje natychmiastowe uruchomienie myjki do oczu. Urządzenie zapewnia ciągły łagodny przepływ napowietrzanej wody. Ponadto dysze do płukania oczu można dostosować do indywidualnych potrzeb, jak pokazano na ilustracji. Aby zatrzymać przepływ, wystarczy nacisnąć środkowe pokrętło. Aby uruchomić konwencjonalny kran, należy obrócić ćwierćobrotowy zawór kulowy z żółtym pokrętłem o 90 stopni. Użytkownik będzie mógł korzystać z napowietrzanej wody jak z normalnego kranu.

